




GUIDE DE CHOIX

TEMPS D'UTILISATION* STATIONS D'ENERGIE PORTATIVES



	IZYWATT 150 Réf. 39124	IZYWATT 250 Réf. 39138	IZYWATT 288 Réf. 39119	IZYWATT 500 Réf. 39173	IZYWATT 1000 Réf. 39174	IZYWATT 1500 Réf. 39175	IZYWATT 2570 Réf.39139
Vous souhaitez recharger**...							
SMARTPHONE [10 Wh] 	10 à 15 charges complètes	15 à 25 charges complètes	20 à 30 charges complètes	35 à 50 charges complètes	70 à 100 charges complètes	100 à 150 charges complètes	180 à 250 charges complètes
ENCEINTE BLUETOOTH [20 Wh] 	5 à 7 charges complètes	8 à 12 charges complètes	10 à 15 charges complètes	20 à 25 charges complètes	35 à 50 charges complètes	50 à 70 charges complètes	90 à 130 charges complètes
DRONE [25 Wh] 	4 à 5 charges complètes	6 à 9 charges complètes	8 à 11 charges complètes	15 à 20 charges complètes	30 à 40 charges complètes	40 à 60 charges complètes	70 à 100 charges complètes
PERCEUSE [36 Wh] 	2 à 4 charges complètes	4 à 6 charges complètes	5 à 8 charges complètes	10 à 15 charges complètes	20 à 30 charges complètes	30 à 40 charges complètes	50 à 70 charges complètes
ORDINATEUR PORTABLE [50 Wh] 	2 à 3 charges complètes	3 à 4 charges complètes	4 à 5 charges complètes	7 à 10 charges complètes	15 à 20 charges complètes	20 à 30 charges complètes	35 à 50 charges complètes
TAILLE-HAIE [54 Wh] 	1 à 2 charges complètes	3 à 4 charges complètes	3 à 5 charges complètes	6 à 9 charges complètes	15 à 20 charges complètes	20 à 25 charges complètes	30 à 45 charges complètes
SCIE [72 Wh] 	1 à 2 charges complètes	2 à 3 charges complètes	2 à 4 charges complètes	5 à 7 charges complètes	10 à 15 charges complètes	15 à 20 charges complètes	25 à 35 charges complètes
VELO ELECTRIQUE [500 Wh] 				environ 1 charge complète	1 à 2 charges complètes	2 à 3 charges complètes	3 à 5 charges complètes
Vous souhaitez alimenter en direct...							
VENTILATEUR [30 W] 	3,5 à 5 heures	5,5 à 8 heures	6,5 à 9,5 heures	12 à 17,5 heures	1 à 1,5 jours	1,5 à 2 jours	2,5 à 3,5 jours
PROJECTEUR DE CHANTIER [50W] 	2 à 3 heures	3,5 à 5 heures	4 à 6 heures	7,5 à 10,5 heures	14,5 à 20,5 heures	20,5 h à 1 jour	1,5 à 2 jours
GLACIÈRE À COMPRESSION [60 W] 	5 à 7 heures	8,5 à 12 heures	10 à 14,5 heures	18,5 h à 1 jour	1,5 à 2 jours	2 à 3 jours	3,5 à 5 jours
TÉLÉVISION [75 W] 	1,5 à 2 heures	2,5 à 3 heures	2,5 à 4 heures	5 à 7 heures	9,5 à 13,5 heures	13,5 à 19,5 heures	1 à 1,5 jours
CONSOLE DE JEU [170W] 	1 à 1,5 heures		1 à 1,5 heures	2 à 3 heures	4 à 6 heures	6 à 8,5 heures	10,5 à 15 heures
SONO PORTABLE [300 W] 				1 à 2 heures	2,5 à 3,5 heures	3,5 à 5 heures	6 à 8,5 heures
PONCEUSE EXCENTRIQUE [380 W] 				1 à 1,5 heures	2 à 3 heures	2,5 à 4 heures	4,5 à 7 heures
COUPE-BORDURES [450 W] 					1,5 à 2,5 heures	2,5 à 3 heures**	4 à 6 heures
PERCEUSE À PERCUSSION [600 W] 					1 à 1,5 heure	1,5 à 2,5 heures	3 à 4,5 heures
TONDEUSE [1300 W] 						environ 1 heure**	1,5 à 2 heures

**sous réserve du démarrage de celui-ci

**sous réserve du démarrage de celui-ci

*Les valeurs sont indicatives