

# ÉQUIVALENCE SUPERFICIE

## MESUREURS DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR QUAELIS®

### CAPTEUR DE CO2

**QUAELIS 14**  
Réf. 11325



Jusqu'à 50 m<sup>2</sup>

**QUAELIS 15**  
Réf. 11344



Jusqu'à 50 m<sup>2</sup>/70m<sup>2</sup>

**QUAELIS 10**  
Réf. 23621



Jusqu'à 50 m<sup>2</sup>/70m<sup>2</sup>

**QUAELIS 16**  
Réf. 11334



Jusqu'à 50 m<sup>2</sup>/70m<sup>2</sup>

**QUAELIS 12**  
Réf. 23620



Jusqu'à 100m<sup>2</sup>

**QUAELIS 18**  
Réf. 11295



Jusqu'à 100m<sup>2</sup>

### MESUREUR MULTI-POLLUANTS

**QUAELIS 24**  
Réf. 23657



Jusqu'à 30m<sup>2</sup>

**QUAELIS 34**  
Réf. 23658



Jusqu'à 50 m<sup>2</sup>/70m<sup>2</sup>

**QUAELIS 36**  
Réf. 23623



Jusqu'à 50 m<sup>2</sup>/70m<sup>2</sup>

**QUAELIS 40**  
Réf. 23662



Jusqu'à 50 m<sup>2</sup>/70m<sup>2</sup>

**QUAELIS 50**  
Réf. 11338



Jusqu'à 70 m<sup>2</sup>/100m<sup>2</sup>

Au-delà de la superficie indiquée à titre indicatif, il est judicieux d'installer plusieurs mesureurs.

Toujours placer les mesureurs au centre de la pièce ou au centre des personnes présentes dans la pièce afin que la mesure soit pertinente.